高純度ガラスコーティング　99.99（フォーナイン）　使用方法

＜使用手順＞

付属のスポンジを使用して施工する場合の手順です。

1. **表面を洗浄・脱脂し、十分に乾燥させる**
   汚れや油分、ワックスなどを落とします。水滴だけでなく、継ぎ目や隙間の水分も取り除き、完全に乾かしてください。

2. **スポンジに少量つける**
   清潔で乾いた付属の塗布用スポンジに液剤を 5 滴ほど含ませます。最初は目立たない場所で試し、変色やムラが出ないか確認します。

3. **薄く塗り広げる**
   液だまりができないよう均一に広げます。

4. **余分な液を拭き取る**
   夏場で 3 分、冬場で 5 分ほど放置後、乾いた柔らかいクロス（付属）で軽く拭きます。照明を斜めから当て、白い筋や拭き残しがないか確認してください。

5. **乾燥・硬化させる**
   表面の指触乾燥までの時間はおおよそ 30 分、完全乾燥（実用強度）までの時間は 24 時間となります。

※吹き付けでの施工も可能です。

＜使用上の注意＞

作業中は換気を十分にし、活性炭付きマスク・手袋・保護眼鏡を着用してください。