ファブリックコート　使用方法

＜使用手順＞

1. **表面を洗浄し、十分に乾燥させる**
   表面の汚れを落とし、完全に乾いた状態で施工してください。

2. **スプレーガンの中に使用するおおよその分量だけ注入する**
   原液での使用です。

3. **吐出量を調節し、ムラなく均一に吹き付ける**
   目安として、口径 1．2 のガンで吐出ダイヤル 3 周開けます。

4. **しっかり乾燥させる**
   施工後はドライヤーでしっかり乾燥させます。
   完全硬化までの時間は 24 時間です。

＜使用上の注意＞

作業中は換気を十分にし、活性炭付きマスク・手袋・保護眼鏡を着用してください。